

**Récapitulatif de la gestion des différents services via les touches téléphoniques**

Consultation des messages		Appels en instance	
Accès à la messagerie	**1	Activer le service	*43#
(Ré)Écouter les messages	1	Désactiver le service	#43#
Conserver un message	2	État	*#43#
Supprimer un message	3	<b>Appels simultanés (double appel)</b>	
Revenir au menu initial	*	Appeler un N° quand vous êtes en ligne	R N°
Consulter les messages	1	Passer d'un appel à l'autre	R2
Configurer la messagerie	2	Récupérer l'appel et raccrocher l'autre	R1
Changer son code secret	1	<b>Conférence (en double appel)</b>	
(Dés)Activer l'énoncé du N° appelant	2	Passage en conférence à 3	R+3
Gérer le message d'accueil	3	Retour à l'appel	R+2
Revenir au menu initial	*	<b>Abonné absent</b>	
Rappel du dernier appelant	3131	Activer le service	*24#
Consultation à distance: Appel de son N° puis	#	Désactiver le service	#24#
<b>Rappel du dernier appelant</b>		État	*#24#
Rappel du dernier N° non répondu	3131	<b>Transferts d'appels</b>	
<b>Numéro caché</b>		Sur occupation	
Activer le service	*31#	Activer le service	*69* N° #
Désactiver le service	#31#	Désactiver le service	#69#
État	*#31#	État	*#69#
Activation sur N° donné	3651 N° appelé	Sur non réponse	
Si activé, pour afficher N° lors d'un appel	3652 N° appelé	Activer le service	*61* N° #
<b>Rejet des appels anonymes</b>		Désactiver le service	#61#
Activer le service	*82#	État	*#61#
Désactiver le service	#82#	Inconditionnel	
État	*#82#	Activer le service	*21* N° #
<b>Paramètres de renvoi</b>		Désactiver le service	#21#
Activer la messagerie	*75* code #	État	*#21#
Renvoi inconditionnel vers la messagerie	*75* 1 #	<b>Filtrage appels sortants (code par défaut: 0000)</b>	
Renvoi sur occupation	*75* 2 #	Activer le service	*341* code #
Renvoi sur non réponse	*75* 3 #	Insérer un N° ou un préfixe	*341* code * N° ou préfixe #
Renvoi sur occupation ou non réponse (20 sec.)	*75* 4 #	Vider la liste	#341* code #
Renvoi sur toute cause d'indisponibilité	*75* 5 #	Désactiver	#34* code #
Désactiver la messagerie	#75#	État	*#34* code #
État	*#75#	Changer le code (le code par défaut est 0000)	*34* code * code #
<b>Protection contre tous les renvois</b>		<b>Blocage appels sortants (code par défaut: 0000)</b>	
Activer le service	*93#	Interdire les appels sortants	*33* code #
Désactiver le service	#93#	Autoriser les appels sortants	#33* code #
État	*#93#	Changer le code (le code par défaut est 0000)	*33* code * code #
		État	*#33* code #